## **MITSUBISHI**

三菱 11 ジャー炊飯器(家庭用)

取扱説明書 メニュー集

(1.0Lタイプ) *NJ-HD10* 名 (1.8Lタイプ) NJ-HD18



















ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読 みになり、正しく安全にお使いください。

「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの 記入を確かめて、販売店からお受取りください。 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存して ください。



# 加熱のしくみと特長



#### お好みに合わせて炊き分け自在

お米キー、(ねばり)キーで、お好みにピッタリのご飯に炊き分けます。

(ねばり) …………粘りの強弱(もちもち、さっぱりの2種類)が選べます。

お好みに合わせるだけでなく メニューによっても選べます。 たとえば 蘆おにぎりには<u>もちもち</u> 蘆カレーには<u>さっぱり</u> がおすすめです。



2

#### IHと超音波でおいしいご飯

- [IH(電磁加熱)]は、ヒーターや炎が発する熱を内なべに伝えるのではなく、内なべ自体を発熱させて、炊飯します。だから内なべをつつみこむように炊飯できます。
- さらに、この炊飯器では超音波を加えることで、おいしくします。 「超音波炊飯」は、米粒に超音波(微振動)を加えながら炊飯します。 米粒に微振動が加わることにより、米粒内への均等な水の浸透が行われ、また、溶け出すでんぷん量(うまみの素)が増加して、ねばり、甘み、つやのあるご飯が炊けます。
- 発芽玄米も超音波によって、ふっくらおいしく炊きあげます。



本体の磁力発生コイルに電流を流すと、磁力が発生。 磁力が内なべを通るとき、内なべ自体が発熱する。 本体の磁力発生コイルと超音波リングの力で内なべ に超音波を発生させ、水を伝わり米の表面に作用す る。

3

#### 内なべは銅仕込み5層厚釜

熱伝導のよい銅およびアルミと、保温性と耐久性に優れたステンレスの5層構造。

# もくじ

			ページ
で使用の前に	加熱のしくみる	:特長	2
	安全のためには	<b>必ずお守りください</b>	4
	各部のなまえ	本体	6
		付属品	6
		操作·表示部	7
使いかた	ご飯の炊きかか	E	8
	炊きかたを選ぶ	ji	10
	急いで炊く …		11
	「食べたい時刻	」を予約して炊く ·······	14
	「1時間単位」で	で予約して炊く	16
こんなとき	炊きあがりまで	での時間のめやす	13
	保温について		13
	時計の合わせた	)た	17
	内蔵の専用電流	<b>担について</b>	17
	停電したとき・		17
	お手入れ		18
	内なべのフッ	<b>素加工を長持ちさせるために</b> ・	19
	ご飯がうまく炊	欠けないとき	20
	故障かな?と思	思ったら	21
	お好みの	)ご飯に炊けないときは	21
	保証とアフター	-サ <b>ー</b> ビス	22
	おいしいご飯を	を食べたい!	24
	メニュー集もく	(じ	25
メニュー集	メニュー		26
<b>/</b> _++¥	<b>/</b> ⊥ +¥		亩土如
仕様	仕 様		·······表表 <b></b> 微

## 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

禁止

接触禁止

指示を守る

電源プラグを抜く

分解禁止

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

分解・修理・改造をしない



分解禁止

電源は交流 100V で定格 15A以上のコンセントを 単独で使う



感電・発火・けが・異常動作の原因。

\*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

コンセントを使うと、異常発熱して、発火・火災の原因。



ほこりをとる

\*延長コードも定格 15A以上のものを単独でお使いください

コンセントを他の器具と同時に使ったり、机や家具の

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



電源プラグの刃および刃の 取付面のほこりをとる

ほこりが付着していると、火災の原因。

感電の原因。

水につけたり、 水をかけたりしない



電源プラグは根元まで 確実に差込む

差込みが不完全などき、

感電・発熱による火災の原因。



根元まで差込む

感電・ショートの原因。

吸・排気口やすき間に、ピン・針金・ 金属物などの異物を入れない



禁止

傷んだ電源コード・プラグや差込みの

ゆるいコンセントは使わない



感電・けがの原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない



雷源コードを傷つけない

感電・ショート・発火の原因。

重い物をのせたり、無理に曲げたり、束 ねたり、引っ張ったり、加工したりす ると、破損して感電・発火の原因。



やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを開けたり、 持ち運びしない



蒸気口やその付近に手などを近づけない 蒸気にさわらない 特に乳幼児には注意する



やけどの原因。

接触禁止

## 注意

#### 次の場所では使わない

火災の原因。

感電・漏電の原因。

●壁や家具の近く

変色・変形の原因。

● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上

水のかかるところや、火気の近く

吸・排気口をふさぐような所

| 紙・布・ふきん・じゅうたんの上など

\*キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気が

壁などから20cm以内、

変色・変形・故障の原因。

● 直射日光のあたる所

変色・変形の原因。



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ



電源プラグがあたってけがすることを 防ぐため。

電源プラグを持つ

#### 電源プラグを持って抜く



電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。

電源プラグを持つ

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品の使用にあたって医師とよく 相談する

本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがあるため。



医師と相談

#### お手入れは本体が冷めてから行う



やけどを防ぐため。

本体 を冷ます

製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。

こもらないようにしてください。



使用時以外は、電源プラグを抜く



絶縁劣化による感電・漏電火災を 防ぐため。

電源プラグを抜

専用の内なべ以外は使わない



使用中、使用直後は、 高温部に手を触れない カートリッジ、内なべなど



やけどの原因。

接触禁止

#### お願い


磁気・電波に弱い物を近づけない ブレーカーの違うコンセントに かえる

過熱・異常動作の原因。

- ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ・磁気テープ (カセットテープなど) ・無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



故障・うまく炊けない・ふたが閉まらない原因。

蒸気口をふきんなどで ふさがない


変形・変色・故障の原因。

炊飯・保温以外には 使わない

故障の原因。

やけど・けがの原因。


# 各部のなまえ



## 操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。 ※予約・炊飯・保温中は、切/つややか保温を押してから操作してください。

● 欠飯/お急ぎ キー 切/つややか保温 キー



## ご飯の炊きかた

### 準 備



#### お米をはかってとぐ

#### 1 お米をはかる

(発芽玄米は、白米2合に対し、発芽玄米1合) の割合がおすすめです。

- ●付属の計量カップすりきり1杯で、 約180mL=約150g。(約1合)
- 無洗米は無洗米用計量カップを使う。(1 杯約170mL= 約147g)

○ 良い例







(うまく炊けない原因)

#### 2 お米をとぐ

/無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことを / おすすめします。

内なべでお米がとげる



たっぷりの水でさっ とかき混ぜ、水を素早 く捨てる。




「とぐ⇒水で流す」を 数回くり返し、水がき れいになるまで手早 く洗う。

●充分に洗米する。 (不充分なときは、におい・変色・こげの原因)

#### 2 水加減をして 内なべを本体に入れる

例:3カップの「白米」を炊くとき



米を水平にならす

- \*おこわ、玄米の目盛は反対側にあります。
- メニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減を する。 ⇒ 12ページ

(水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みに合い わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。

米 の 種 類	水加減のめやす
軟質米・胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米・硬質米	目盛より少し多め

※水加減を少し多めで炊飯する場合は、 メニューで、やわらかを選んでください。



放熱板、カートリッジをつけ忘れない (つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因) 放熱板をつけないとふたが閉まらない


- ・放熱板や内なべ外側の水分や汚れ、また米粒は きれいにふきとる。
- お湯 (50 ℃以上) やアルカリ水の pH9 以上での 炊飯はしない。(べちゃつき・黄変の原因)

#### 炊 飯

電源プラグを差込み 炊飯する



むらしに入ると、表示部は できあがりまでを 1 分刻みで表示



- ●お米の種類、メニューに合った炊きかたを選ぶ。
- キーの操作は各ページを参照する。

お米	10~12ページ
メニュー	10~12ページ
ねばり	11ページ
お 急 ぎ	11ページ
かんたん予約	14~16ページ

#### お知らせ

- 電源プラグを差込んだときに、「パチッ」と火花がでることがありますが、これは IH 特有のもので異常ではありません。→21 ページ
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がしますが、 内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障 ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、 IH 特有の通電音によるもので、故障ではありません。

#### 炊きあがり→保温

**グザーが鳴ったら** ご飯を底からほぐす



- ●保温に入ると、表示部は 保温経過時間を 1 時間単位で 24 時間まで表示 (1 時間未満は「0 時間」を表示)
- 24 時間を過ぎると、現在時刻を表示




- ●炊きあがると「ピー」音が5回鳴る。
- 約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。 (そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に 手を触れない。(やけどの原因)
- ●保温について→ 13ページ

#### お知らせ


保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。 ご飯の乾燥を防ぐためで、 異常ではありません。

使用後は、切/つややか保温)を 押し、電源プラグを抜く



つややか保温ランプ消灯 抜いたとき、約1秒間表示が消える

## 炊きかたを選ぶ



#### お知らせ

お買上げ時は「お米は白米、メニューはふつう、ねばりはもちもち」が設定されています。 この設定で炊くときは、炊飯/お急ぎを押すだけで炊くことができます。

**お米 を選ぶ**→ 12ページ参照

お米




押すごとに ◀マークが

白米→無洗米→発芽玄米→玄米

にかわるので、お米の種類を選ぶ。 (<u>白</u> 米に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- 発芽玄米、玄米は、メニューがふつう、 炊込み、おかゆのとき選べる。
- ●一度設定すると、その設定を記憶する。



(<u>\_\_\_\_</u>X\_\_\_



押すごとに ▼マークが

ふつう・かため・やわらか・炊込み・おかゆ・

にかわるので、お好みにセットする。 (ふつうに戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- お米 が玄 米、発芽玄米のとき、メニューのかため、やわらかは選べない。
- ふつう、かため、やわらかは一度設定すると、 その設定を記憶する。

#### ねばり、キーの選択

- ●粘りの強弱(もちもち、さっぱりの2種類)が選べる。 ⇒2ページ参照
- ねばり の選択は、「お米 が 白 米 、無洗米」で、「メニュー が ふつう 、かため、「やわらか」 のときにできる。それ以外は選択できない。



「お米 が発芽玄米、玄米」または、 「メニュー が 炊込み、おかゆ」の ときは4へ

ねばり



押すごとに

もちもち

にかわるので、お好みにセットする。 (もちもち)に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

一度設定すると、その設定を記憶する。



### 炊飯/お急ぎ を押す



むらしになると………



表示部はできあがりまでの残り 時間を表示。

(メニューにより残り時間は) 異なる。

#### <del>お急ぎ</del> 急いで炊くときは (炊飯/お急ぎ) を 2回押す



- ●通常より約 10分早く炊きあがる。
- 炊込みは選べない。
- ●炊飯容量は、仕様(裏表紙)参照。
- 少しかために炊きあがる。
- 予約炊飯のときは使えない。

## 炊きかたを選ぶ(つづき)

#### お米)キーの選択

白米	洗米して炊く米(白米)・胚芽米・もち米・5分づきより白米に近い米などのとき。
無洗米	洗わずに炊ける米のとき。 ●計量カップは無洗米用計量カップを使う。 ●炊く前に底から軽くかき混ぜる。(こげやすいため)
発 芽 玄 米	発芽玄米・五穀玄米などのとき。  ● 予約はしない。(腐敗・炊けない原因)  ● 炊きあがったら 切/つややか保温 を押して保温をやめる。  ● 保温はしない。(におい・変色の原因)
玄米	玄米・5分づきより玄米に近い米のとき。 ● 1.0L タイプは3 カップ、1.8L タイプは6 カップまで。 ● 米をとぐときは、軽く洗い、あまり強くとがない。 ● 圧力なべとは炊飯原理がちがうため、味や炊きあがり状態が異なる。 ● 炊きあがったら 切/つややか保温 を押して保温をやめる。 ● 保温はしない。(におい・変色の原因)

### メニュー キーの選択 (水位目盛の設定のしかた)

水位目盛(メニュー)

白米 ふつう かため やわらか

水位目盛(メニュー) 白米 ふつう

水位目盛(メニュー) 玄米 ふつう

メニュー 水位目盛 ふつう

#### 水位目盛 メニュー おかゆ おかゆ おかゆ

- ●1.0L タイプは 1 カップ、1.8L タイプは 1.5 カップまでとする。
- おかゆ以外のメニューで炊かない。 (ふきこぼれの原因)
- 保温はしない。(のり状になる。) / 炊きあがったら(切/つややか保温)を押して、 (保温をやめる。

水位目盛 メニュー

ふつう

- 米をとぐときは、胚芽がとれてしまうので あまり強くとがない。
- 保温はしない。 (におい・パサつきの原因)

炊込み

水位目盛 白米

(X=1-) 炊込み

玄米

التالا 水位目盛

おこわ

- おこわ ふつう 1.0Lタイプは「炊込み」は3カップ (玄米は
- 2 カップ)、「おこわ」は4カップまでとする。 1.8L タイプは「炊込み」「おこわ」ともに6 カップ (玄米は4カップ) までとする。
- 具は、米の上にのせる。 具と米をかき混ぜたり、具の量が\ √ 多いと上手に炊けない場合がある。
- 予約はしない。 (炊込み)は設定できない。具がいたむ原因)
- 保温はしない。(におい・変色の原因) / 炊きあがったら(切/つややか保温)を押してい 、保温をやめる。

## 炊きあがりまでの時間のめやす

		白米・無洗米	発芽玄米	玄 米
	いっつ	約45~55分		
もちもち	かため	約40~48分		
	やわらか	約46~57分	%1.46 - 60.43	約91~100分
	ふつう	約45~56分	│ 約 46 ~ 62 分 │	初91~100万
さっぱり	かため	約43~48分		
	やわらか	約47~58分		
炊	込み	約53~60分	約60~65分	約103~109分
お	かゆ	約55~60分	約79~87分	約118~120分
व	7	約42~53分		
お	こか	約44~46分		

- 電圧100 V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ●米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- あ急ぎでは、約10分短くなります。(炊込みは選べない。)

# 保温について

保温は24時間以内にする。 (黄変・におい・パサつきの原因)

- 保温経過時間を1時間単位で24時間まで 表示(1時間未満は0時間を表示)し、過 ぎると現在時刻表示になる。
- (保温は続けている)
- ふたはきちんと閉める。 (乾燥・変色・においの原因)

少量のご飯は中央にまとめる。

/少量は長時間保温すると パサついたりふやける場 合がある

ご飯を入れたまま保温を切らない。

/ 温度が下がり、つゆ・ べとつき・においの原因

保温中に現在時刻を表示したいときは、 一度保温を切ってから、再度保温する。 (保温経過時間は表示しない)


#### 〈次の保温はしない〉

- 白米以外(炊込み、おこわ、おかゆ等)や、 みそ汁、カレーなど汁もの
- 24 時間以上

- 冷えたご飯
- ご飯のつぎたし
- よくとがないで炊いたご飯
- しゃもじを入れたまま



# 「食べたい時刻」を予約して炊く




#### 予 約

- 炊きあがりの時刻を予約して炊く。 /表示は24時間制。
  - (昼の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。)
- ●2通りの予約時刻を記憶する。
- ●予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を 記憶している。

(予約1)または予約2)を選んだ後、欠飯/お急ぎ を押すだけで予約炊飯できる。

- 発芽玄米 のおかゆ と 玄米 は 2 時間、その他は 1 時間に満たない時間を予約したときは、すぐに炊飯をはじめる。(炊飯時間が長いため)
- 現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予約した時刻に炊きあがらない。→17ページ
- 炊飯・保温中は予約できない。
- 夏場の予約は 12 時間以内にする。 (長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが) 出る原因

- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは 使わない。
- / 調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊け、 ない原因
- 予約中は、現在時刻を表示しない。



切/つややか保温)を押して、 14ページ **1** からやり直す



取消すときは<u>切/つややか保温</u>を押す (予約中は<u>切/つややか保温</u>)以外は受付けない)

### 例:午前7:30に食べたいとき



現在時刻が正しいか確認して、

メニュー などを選ぶ (時計の合わせかた⇒ 17 ページ参照)





お好みのメニューなどをセットする。→ 10~11ページ ① ~ ③

(炊込みのとき、かんたん予約 は受付けない。)

2 かんたん予約 を押して、 予約 1 または 予約2 を選ぶ



蘆押すごとに 予約1 → 予約2 → かんたん予約 にかわる。

(予約1)に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- あらかじめ 予約1 は 6:00、 予約2 は 18:00 が セットされている。
- かんたん予約 ⇒ 16 ページ







- 時は押すごとに 1 時間進み、分は押すごとに 10 分進む。
- (0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- 押し続けると早送りする。



炊飯/お急ぎ


を押す

15






# 「1時間単位」で予約して炊く



## 例: 3時間後に食べたいとき



→ 10 ~ 11 ページ 11 ~ (3) 炊込み のとき、

かんたん予約は受付けない。









時を押してお好み の時間に合わせる





押すごとに、1~12時間に かわる。

/1 時間に戻ると 「ピピッ」と鳴る。

(炊飯/お急ぎ)を 押す






炊きあがり時刻が表示される。

## 時計の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温中は現在時刻の変更はできません。
- 24 時間表示の時計です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)

## 例:19:10(午後7:10)を19:12(午後7:12)に合わせるとき

電源プラグを 差込む



(時)を2回押す





点滅すると時計の合わせができる。 (分を2回押しても設定できる。)



時や分を押して 時刻を合わせる





- 押し続けると早送りする。 (Oに戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- ●時刻を合わせたらセット完了。

## 内蔵の専用電池について(消耗部品です)

電源プラグを抜いても 時計を動かすために、 内蔵電池を 取付けています。

- 寿命は約4~5年(使用条件により異なります。)
- 電池が消耗してくると 電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。 電源プラグを差込めば、炊飯・保温はできますし、毎回、現在時刻 を合わせれば予約もできます。
- ●電池の交換は 電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店にご 依頼ください。(有料)

## 停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

#### 炊飯中

復帰後、炊飯を続けます。

#### 予約中

復帰後、予約どおりに 炊きあがります。

(停電時間が長いと、うまく炊けないことがあります。)

#### 保温中

復帰後、保温を続けます。 (長時間の停電でご飯が冷めてしま) ったら、自動的に保温をやめます。

#### かんたん予約

- ●1~12時間(1時間単位)後に炊きあがるように予約ができる。 (ただし、発芽玄米の) おかゆと 玄米は2~12時間後)
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。(調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- ●予約中は、現在時刻を表示しない。
- ●予約時間の変更・取消をするときは、(切/つややか保温)を押す。

## お手入れ …毎回行う…

次のものは使わない 傷·腐食·変色 ヒビの原因

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
- スチールタワシ、スポンジのナイロン面、ナイロンネット付きスポンジ 本体の丸洗いはしない(故障の原因)


電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。

#### 放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする


■はずしかた 片手でふたを

押さえ、片手 でつまみを真 っすぐ手前に 引く。



#### ■取付けかた

- ●放熱板の▽印 と本体の△印 を合わせるよ うに、溝にツ メを差込む。
- 2上側をカチッ と音がするま で押し込む。



#### 内なべ・しゃもじ・ しゃもじ受け

- 冷めてからお手入れする
- ●台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする(ナイロン面は使わない)








#### 蒸気口

放熱板、カートリッジ をはずした後、かたく 絞った布でふく



かたく絞った布でふきとる こびりついた汚れは細かいサンドペーパー (400番程度)で軽くみがき、かたく絞った 布でふきとる


#### 本体のにおいが気になるとき

- ●内なべに1/3まで水を入れ、ふたを確実に閉める。
- ② 炊飯/お急ぎ)を2回押して、沸とうさせる。
- ③約15分間、沸とうさせた後(切/つややか保温)を押す。
- ❹冷めたら内なべ、放熱板、カートリッジを取出し て洗う。

# 本体 かたく絞った布でふく

#### カートリッジ・カートリッジパッキン

スポンジで水洗いし、水気をふきとる(おいしさを保つため、よく洗う) \*スポンジのナイロン面などの固いもので、こすらない(傷の原因)



#### ■取付けかた

●カートリッジパッキンを ②ブッシュがついている つける。カートリッジを カチッと音がするまで閉 める。

ことを確認する。本体 に差込む。

# シカチッく

#### ブッシュのつけかた

はずれたとき、図の




ふきこぼれの原因

#### 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

- ■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。
- 内なべの上にザルをのせて、 米をといだり水切りをしない。
- 内なべの内側や縁部に、しゃもじを たたきつけたり、こすりつけない。 金属製のしゃもじや泡立て器、
- 陶器などのかたいものを使わない。
- 酢は使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- スプーンや食器類を入れない。
- みがき粉、タワシ類で洗わない。





フッ素がはがれたり(人体に害はあ) りません)、変形した場合は、お買 上げの販売店でお買求めください。



# ご飯がうまく炊けないとき

	こんなとき	調べるところ	
炊飯	● ご飯がやわらかすぎる、 かたすぎる	<ul> <li>カートリッジ、ブッシュをつけて炊飯しましたか。 → 19ページ</li> <li>米(無洗米は無洗米用計量カップを使う)や水の量は正しくはかりましたか。 → 8ページ</li> <li>内なべを水平にして水加減しましたか。</li> <li>お米の種類、メニューに合った水位目盛で水加減していますか。 → 12ページ</li> <li>お米、メニュー を正しく選びましたか。 → 10ページ</li> <li>お舎ぎ、無洗米は、かために炊きあがります。</li> <li>お好みのご飯に炊けないときは。 → 21ページ</li> </ul>	
	<ul><li>炊きあがりのご飯の 中央がくぼんで見える</li></ul>	● IH 特有のなべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、 内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。 異常ではありません。	
	<ul><li>おこげができる</li></ul>	<ul> <li>お米、メニューを正しく選びましたか。→ 10ページ次のようなとき、おこげができます。</li> <li>・玄米以外のお米を玄米で炊飯した。 ・胚芽米、炊込みの炊飯をした。</li> <li>・とぎかたが不充分。 ・長時間水にひたした。</li> <li>・内なべの外側・本体・底センサーに、米粒など異物がついている。</li> <li>・長時間の予約をした。</li> <li>無洗米や炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。</li> </ul>	
	• ふきこぼれる	<ul> <li>無洗米を他のメニューで炊飯しませんでしたか。</li> <li>無洗米 で炊飯してください。→ 10ページ</li> <li>カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→ 19ページ</li> <li>内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。</li> <li>水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。→8ページ</li> <li>最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙</li> <li>おかゆを他のメニューで炊飯していませんか。→ 10ページ</li> </ul>	
	<ul><li>     炊込みご飯が よく炊けない   </li></ul>	<ul> <li>具と米をかき混ぜていませんか。また、調味料はよく溶かしましたか。</li> <li>12ページ</li> <li>具の量がメニュー集より多すぎませんか。 ⇒ 32ページ</li> <li>水の量が少なくありませんか。</li> <li>最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。 ⇒裏表紙</li> </ul>	
	● ご飯に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分が溶けて乾燥したものです。	
保温	● ご飯がにおう、 黄変する、 かたくなる	<ul> <li>保温時間(24 時間まで)は守られていますか。</li> <li>ふたは確実に閉めましたか。</li> <li>カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→19ページ</li> <li>内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。</li> <li>内なべ、放熱板、カートリッジを毎回お手入れしていますか。</li> <li>→18~19ページ</li> <li>しゃもじを入れたまま、冷えたで飯、冷えたで飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。</li> <li>とぎかたが不充分ではありませんか。</li> <li>夏場に長時間の予約をしていませんか。</li> <li>放熱板など、本体ににおいがついていませんか。</li> </ul>	
	<ul><li>●保温中、つゆがつく、 つゆが落ちる</li></ul>	● ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。	

## 故障かな?と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。


こんなとき	調べるところ
<ul><li>ふたが閉まらない</li></ul>	●上枠に米粒など異物が付着していませんか。
●炊飯や保温中に音がする	<ul> <li>「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。</li> <li>「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の通電音によるもので、 故障ではありません。</li> <li>「グッグツ」「シュー」等の音は、おいしく炊くために強火で沸騰している音です。</li> </ul>
<ul><li>ご飯が炊けない</li><li>時間が長くかかる</li><li>予約した時刻に炊けない</li></ul>	<ul> <li>炊飯/お急ぎ を押し忘れていませんか。</li> <li>時計は合っていますか。 → 17 ページ</li> <li>予約時刻は正しく設定されていますか。(24 時間表示)</li> <li>最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。 →裏表紙</li> <li>炊飯中に停電しませんでしたか。 → 17 ページ</li> </ul>
●キーを受付けない	●予約·炊飯·保温中ではありませんか。 予約·炊飯·保温中は 切/つややか保温 を押してから操作してください。
●蒸気がもれる	<ul><li>ふたパッキンに異物が付着していませんか。</li><li>ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。</li><li>お買上げの販売店で交換してください。(有料)</li></ul>
●上枠につゆが落ちる	●異常ではありません。ふきとってください。
<ul><li>電源プラグを差し込んだ とき、「パチッ」と火花がでる</li></ul>	● これは IH 特有の本体内部の電気部品に充電するための電気が流れる ためで、異常ではありません。
<ul><li>炊飯/お急ぎ)や(切/つややか保温)</li><li>を押して、しばらくするとブザーが鳴る</li></ul>	●本体に内なべが入っていますか。
<ul><li>表示部に「â!」などの 表示が出る</li></ul>	● 故障内容の表示です。 お買上げの販売店にご連絡ください。

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。 故障の状況と表示部の英数字(RI、RI)、EI、EI、EI 、EI 、

#### お好みのご飯に炊けないときは

■お米の銘柄によっても、炊きあがりはかわります。お好みに合わせて、1つまたは、2つを組み合わせてお試しください。





パサつく 粘りがない か た い

水の量を「多め」にする。★ニューを「やわらか」にする。

ねばりをもちもちにする。

\*水の量は半目盛以内で加減する。

# 保証とアフターサービス

#### ■保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

#### 保証期間

お買上げ日から1年です

#### ■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口上にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

「ご飯がうまく炊けないとき」(20ページ)と「故 障かな?と思ったら」(21ページ)にしたがってお 調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てからお買上げの販売店にご連絡ください。

#### ◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

#### ◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

#### ◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

#### ◎修理部品は

1. 品 名

2. 形 名

3. お買上げ日

4. 故障の状況

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

(NJ-

(

(ジャー炊飯器)

年

月


#### 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





#### お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。

漓上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。

滷法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし た窓口にご連絡ください。

#### 修理窓口 電話受付:365日24時間

#### 北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー ダイヤル **200120-56-8634** 

(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

ш

http://www.melsc.co.jp

関東・甲信越地区

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県

長野県(飯田地区除く)・新潟県・静岡県

フリー ダイヤル **500 0120-56-8634** 

**森 (017) 773-8381** 青森市大字野木字野尻 37-184

**=** (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

**(019)** 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11

沢 (0197) 25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3

**(018) 865-4471** 秋田市八橋三和町 19-36 **(0182) 32-1785** 

形 (023) 624-0018

**(0235) 24-6161** 鶴岡市 上畑町 5-4

**(024)** 959-6543 . 郡山市喜久田町卸 1-76-1 津 (0242) 27-4426

**II** (0244) 24-2842

南相馬市原町区桜井町 1-173 いわき (0246) 26-1822

館(0186) 42-2781

東京都・神奈川県・千葉県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

通常電話番号

ファックス

ネット

K06A

(携帯電話対応)

福岡県・佐賀県

西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

(携帯電話対応)

ファックス

ダイヤル 20-56-8634

九州地区

関西・東海・北陸・中国・四国地区

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県

岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

(06) 6454-3901

(06) 6454-3900

http://www.melsc.co.jp

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県

(06) 6454-3901 (携帯電話対応)

ファックス (06) 6454-3900

http://www.melsc.co.jp

崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740

**\*** (096) 380-0211

**熊本市石原 1-10-35** (0965) 33-5173 \代市緑町 13-1

(097) 558-8803

宮 崎 (0985) 56-4900

延 岡 (0982) 21-3540

鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

沖 縄 (098) 898-3333

宜野湾市大山 7-12-1

## ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

(03) 3424-1111

(03) 3424-1115

http://www.melsc.co.jp

#### 三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間



全国どこからでも おかけいただけるフリーコ・ル

(無料)

通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655 ファックス 03-3413-4049

ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

23

22

日)

## ( メニュー集

おいしいごはんのレシピ

#### おいしいご飯を食べたい!

昔からおいしいご飯の炊き方を表現するために、言い伝えられてきた言葉に、「はじめチョロチョロ、中パッパ、ブツブツ言うころ火を引いて、赤子泣いてもふたとるな」があります。

これは、「はじめはゆっくり加熱して、次に強火。水が無くなりブツブツ言う頃に加熱をやめ、ふたを開けずに充分蒸らす」という意味。母から子へと伝えられて来たおいしいご飯の炊きかたも、いまではジャー炊飯器のマイコンに記憶され、このIHジャー炊飯器にもしっかりと伝えられています。

そんな炊飯器を使っても、よりおいしいご飯を食べるためのいくつかのポイントがあります。

## 1 自分に合ったお米を、1 ~ 2ヶ月で使いきる量で買う

- 米袋に表示された、品種、産地、収穫年度、 精米年月をチェック。好みの品種で、精米年 月の新しいものを選び、精米されてから夏は 1ヶ月、夏以外でも2ヶ月以内に使いきるようにしましょう。
- ●購入したお米は長期間保存すると、質が低下 します。保管は風通しのよい、涼しい場所に しましょう。

#### 🥱 お米は付属のカップで正確に計る

● 付属の計量カップはすりきり 1 カップが約 180mL(1合)。一般の料理に使われる計量 カップ(200mL)とは違います。必ず、付属 の計量カップで正確に計りましょう。(無洗米は無洗米用計量カップを使います。)

## **3 お米をよくとぐ** (無洗米は軽くすすぐことを)

●必ず水でとぎます。最初はたっぷりの水でさっとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。次に米と米をこするように、「といでは水を入れてすすぐ」を水のにごりがなくなるまで繰り返します。水が透明になったら、ザルに上げて30分おいて炊くのがベターですが、洗ってすぐ炊いても、上手に炊けます。

#### ✓ 水加減を正確にする

- ●内なべを水平にし、メニューに合った水位 目盛線のお米のカップ数に合わせます。水 位目盛は目安です。お米の種類やお好みに よって、水加減を半目盛まで調整できます。
- ●また、お湯(50 ℃以上)を入れてはダメ。お 米にきちんと吸水されず、芯のあるべちゃ っとしたご飯になってしまいます。

#### 5 炊飯器は平らな場所に置き、なべ底の 汚れや水分を拭いて内なべをセット

- ●また、内なべを本体にセットするとき、なべ底の汚れや水分は必ず拭き取ります。本体に内蔵されているセンサーが正確に働くようにするためです。

## 6 炊き上がったら、ご飯をほぐす

- ●炊き上がったら、約15分以内にご飯をほぐします。底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を逃がします。そのままにしておくと、べたつきの原因になります。
- ●また、放熱板に付いている水滴も、拭き取っておきましょう。

#### 🦐 保温の場合、中央に寄せる

- ↑パサつきを押さえるために、ご飯は中央に 寄せて保温します。
- ◆それでも、長時間保温すると、パサついたり、ふやけたりすることがあるので、早めに食べきりましょう。

## 8 少ない量の保温はさける

やはり、ご飯は炊きたてがおいしいもの。 特に少量のときは、保温はせずに冷凍にして、電子レンジなどであたため直すとおいしく食べられます。



# もくじ

~-=>

· · · · · ·	
おにぎり アラカルト 大根葉とごまのおにぎり/ツナマヨネーズおにぎり お茶漬けアラカルト 穴子茶漬ナ/えび茶漬け/鯛茶漬け	27 28
カルビクッパ/キムチチャーハン	29
すしめし作りのコツ	30
炊込みご飯のコツ	32 33
赤飯/黄飯/中国風おこわ	
玄米ご飯/玄米あずきご飯/玄米のサラダ	38
白がゆ	
	アラカルト 大根葉とごまのおにぎり/ツナマヨネーズおにぎり お茶漬けアラカルト 穴子茶漬ナ/えび茶漬け/鯛茶漬け 豚肉ご飯/なめたけご飯/しぐれはまぐりご飯 すしめし作りのコツ 手巻きずし/ひなちらし 無ずし/いなりずし/手まりずし だけのこご飯/トマトライス/栗ご飯 たけのこご飯/トマトライス/栗ご飯 あさりめし/ひじきの五目煮ご飯 赤飯/黄飯/中国風おこわ 無おこわ/山菜おこわ/おはぎ 玄米ご飯/玄米あずきご飯/玄米のサラダ 白がゆ ロかゆ かり

- ●料理の写真は、材料、鮮度、写真写りなどにより、 実際のできあがりと異なることがあります。 なお、カロリーはおよその計算値です。
- ●カップは付属の計量カップ(1 カップ約180mL)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1 カップ約170mL)を使います。 大さじ 1 = 15mL、小<u>さじ 1</u> = 5mLです(1mL = 1cc)
- ●特に記載の無いものは、ねばり、「もちもち」を基準にしています。

メニュー 生

# メニュー生

# おにぎり ア<mark>ラカル</mark>ト

ONIGIRI A LA CARTE

### 焼おにぎり



材料(4個分)	1
ご飯400g	
たれ{ しょうゆ大さじ2 みりん小さじ2	!
、サラダ油 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯適量	: )

- ●ご飯で三角のおにぎりを4個作る。 表面が乾くまで15分ほどおく。(焼いたとき形がくずれない)
- ②焼き網を強火で熱し、網にサラダ油 を薄くぬる。中火にし、おにぎりを 並べる。焦がさないように、薄く焼 き色がつくまで2~3分焼く。
- ③おにぎりの上面に、刷毛でたれを薄くぬる。裏返してさっとあぶる程度に焼く。反対側にもたれをぬり、再び裏返して焼く。
- ◆ぬっては返して焼くを2~3回繰り返し、香ばしい焼き色になったら出来上がり。

#### しば漬けおにぎり


メニュー ◆ふつう カロリー ◆1個分約155kcal



材料 (4 個分)
ご飯······400g
しば漬け30g
黒いりごま
(ゆかり適量)

- しば漬けはみじん切りにする。
- ②ご飯にしば漬け、ゆかり、ごまを加えて混ぜる。1/4量ずつ茶碗に取り、 三角のおにぎりを作る。

#### 大根葉とごまのおにぎり



材料	(4個分)
ご飯	400g
大根	の葉
	りごま大さじ 1
しょ	うがのみじん切り小1片
塩 "	適量

- ●大根の葉は、塩少々を入れた熱湯でさっとゆで、水にとってさます。水気を絞ってみじん切りにし、塩少々をふる。
- ②ご飯に大根の葉、ごまの 1/2 量(大さじ ½)、しょうがのみじん切りを加えて混ぜる。
- 3 1/4量ずつ茶わんに取り、平たい円 形のおにぎりを作る。仕上げに残り のごまをふる。

#### 鮭おにぎり



材料	· (4 個分)	\
ご飯	400و	j
塩鮭	(甘塩)小 1 切れ	
梅干	・し1個	
青じ	その葉5枚	
白い	りごま・・大さじ1	

- ●鮭は両面を焼き、骨と皮を取って身をほぐしそぼろ状にする。
- ② 梅干しは種を取って包丁でたたき、 青じそはみじん切りにする。ごまは 知くする。
- ③ご飯に10を加えて混ぜる。1/4量ずつ茶わんに取り、三角のおにぎりを作る。

## ツナマヨネーズおにぎり

メニュー ◆ふつう



材料(4個分)	
ご飯	
ツナ缶(90g入り) ··················	
きゅうり	× 4
O ()	
マヨネーズ	,
塩・こしょう	

- ●ツナは缶汁をきってほぐす。きゅうりは、長さ1cmのせん切りにして、塩で少々もみ、水気を切る。のりは4等分に切る。
- ②ボウルにツナ、きゅうり、マヨネーズ、こしょうを入れてよく混ぜる。
- ③ご飯を 1/4 量ずつ茶わんに取る。手に水と塩を少々つけ、②を具にして三角のおにぎりを作り、のりを巻く。

## お<mark>茶漬</mark>け アラカルト

## 穴子茶漬け

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約318kcal

材料(1人分)
ご飯1杯
焼き穴子 大½切れ
わさび適量
焼きのり(細かいせん切り)適量
せん茶適量

- ①焼き穴子は1 cmの長さに切る。
- ②ご飯を少なめに盛り、穴子を並べ、のり、わさびを添えて、熱湯でたてたせん茶をかける。

## えび茶漬け

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1 人分約 338kcal

材料	(1人分)
ご飯	1 杯
殻付:	きえび小4尾
小麦粉	份適量
揚げき	
ſ	しょうゆ大さじ1
A \	砂糖大さじ½
^	酒大さじ½
l	水大さじ1
長ね	
ウーロ	コン茶 ·······150mL ַ

- ●えびは背に切れ目を入れ、ワタを抜き、全体に小麦粉をまぶす。
- ②フライパンに深さ2cmくらいに 油を入れて熱し、**①**を揚げる。
- ❸カリッと揚がったら、ボウルに入れ、Aをふりいれてあえる。
- 4ご飯を少なめに盛り、せん切り にした長ねぎをのせ、沸騰した ウーロン茶をそそぐ。



## 鯛茶漬け

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約325kcal

材料(1人分)
ご飯1 杯
鯛の刺し身4切れ
∫ 薄口しょうゆ ┈┈┈大さじ2
A 酒
A 〈 酒 ·························大さじ2 かつおだし汁 ············100mL
白いりごま適量
わさび
焼きのり(細かいせん切り)適量
せん茶適量

- ●Aを煮つめて冷まし、鯛の刺し 身を4~5分ひたす。
- ②ご飯を少なめに盛り、鯛を並べ、 熱湯でたてたせん茶をかける。
- ③ふたをして小皿に白いりごま、 わさび、焼きのりをそえる。

## ニュー集

## 豚肉ご飯



#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約342kcal

材料(4人分)	
炊きたてのご飯茶碗4杯分	
豚薄切り肉100g	
A { 酒小さじ2 コショウ少々	
キクラゲ6枚	
ザーサイ40g	
しょうがのみじん切り大さじ1	
┌ しょうゆ ·······大さじ2	
B 酒大さじ1	
└ 砂糖小さじ2	
せり少々	
でま油大さじ2	

- ●豚肉は細く切ってAをまぶす。
- 2キクラゲは水で戻し、石づきを とってせん切りにする。
- ❸ザーサイは洗って薄切りし、水に浸して塩分を好みの加減に抜いてせん切りにし、水気を切る。
- 4フライパンにごま油を熱し、しょうがのみじん切り、123の順に加えて炒め、Bで調味する。
- ⑤炊きたてのご飯に⁴を加え、2 ~3分蒸らして器に盛り、せりを小さくちぎって散らす。



## なめたけご飯

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約208kcal

材料(4人分)
炊きたてのご飯茶碗4杯分
市販のなめたけ佃煮100g
、みょうが(なければゆず)3個

- 1 みょうがは小口切りにして、さっと熱湯をくぐらせ、氷水に取って水気を切る。
- ②炊きたてのご飯になめたけ佃煮 を加えて混ぜ、みょうがを散ら してざっと混ぜる。

## しぐれ はまぐりご飯

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約304kcal

材料(4人分)
炊きたてのご飯茶碗4杯分
はまぐりのしぐれ煮大10個
木の芽適量

- ●はまぐりのしぐれ煮は粗く刻む。
- ②木の芽はざっとちぎる。
- ③炊きたてのご飯に ●2を加えて ふんわりと混ぜる。

## カルビクッパ

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約370kcal

材料(4人分)	
炊きたてのご飯400g	しょうが1片
牛肉(切り落とし) ·····200g	にら1 束
砂糖大さじ1	大豆 もやし200g
しょうゆ大さじ2	酒大さじ2
にんにくのすりおろし1 片	ビーフスープの素2個
すりごま大さじ1	コチュジャン大さじ2
粉唐辛子少々	ごま油適量

- ●牛肉は一口大に切り、まず砂糖をもみ込み、次にしょうゆ、にんにくのすりおろし、すりごま、粉唐辛子を加えてもみ込む。
- **②**しょうがはせん切りにし、にらは3 cmに切り、大豆もやしはひげ根をとる。
- ③なべにごま油大さじ1としょうがを入れて炒め、香りがでたら牛肉を加えて強火で炒め、色が変わったら水4カップ、酒、砕いたスープの素、コチュジャン、大豆もやしを加える。煮立ったら火を弱めてアクを除き、約10分煮る。にらを加え、味をととのえる。
- ⁴器に熱いご飯を盛り、3をかける。



## キムチチャーハン

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約572kcal

材料(2人分)	
冷やご飯400g	
牛肉 ·······150g	塩少
砂糖小さじ1	こしょう少/
しょうゆ小さじ2	サラダ油適量
キムチ100g	しょうゆ適

- ●牛肉は細切りにし、砂糖、しょうゆをもみ込む。キム チは細かく刻み、しし唐辛子はヘタをとり、小口切り にする。
- ②ご飯が冷たいときは、電子レンジであたためてほぐしておく。
- ③なべをよく熱して油を入れ、充分なじませて油をあける。なべに新しい油大さじ1を入れ、牛肉を入れてほぐすように炒める。肉の色が変わったらキムチを入れてさらに炒め、しし唐辛子を加えてさっと炒める。
- ⁴さらにご飯を加え、ほぐしながら炒め合わせ、塩、こしょう各少々で味をととのえ、しょうゆを2~3滴なべ肌からまわし入れ、香りをつける。



●酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。

●だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。 関西式は昆布だしで炊きあげます。

●合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすしめし より砂糖を少なめにします。

- 合わせ酢を混ぜるとき
- ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- うちわであおいで急激にさますとつやがよくなります。
- で飯は粘りを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

## 手巻きずし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆すし飯のみ1人分 約 429kcal

′	材料(4人分)
	米3カップ
	酒大さじ1
	合わせ酢
	米酢大さじ4
	砂糖大さじ2
	塩小さじ1
	のり適量
	刺身、卵焼き、納豆など適量
	青じそ、わさび適量
\	

**①**米をよくとぎ、ざるに上げる。

- 2内なべに米と酒を入れ、水位目盛 「すし」の「3」まで水を入れて かき混ぜ、メニューふつうで 炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふき んでふき、炊きあがったご飯を 一気にすしおけにあける。
- 4うちわで湯気をとばしながらご 飯をほぐし、すぐに合わせ酢を かけて練らないように混ぜる。



## ひなちらし

カロリー ◆1人分約598kcal

メニュー ◆ふつう

材料(4人分)	
すし飯米3カップ分	
干ししいたけの甘煮	
干ししいたけ4枚	
A { 砂糖 ····················大さじ2 しょうゆ ·········大さじ1½	
かんぴょうの甘煮	
乾燥 かんぴょう ·······20g 塩 ······適量	
塩適量	
B { 砂糖 ············大さじ2 B { しょうゆ ········大さじ1½	
しょうゆ大さじ1½	2
菜の花のおひたし	
菜の花80g	
C { だし汁大さじ2 C { しょうゆ小さじ1	
しょうゆ小さじ1	
塩鮭2切れ	
錦糸卵   卵2個	
塩	
片栗粉大さじ <b>1</b>	
水大さじ1½	,
- ハ ハ	!
白ごま	
イクラ大さじ4	
Xeo	

- ①すし飯を作る。→上記「手巻きず  $\cup$
- ②干ししいたけはぬるま湯につけて もどし、細切りにしてなべに入れ、 ひたひたにもどし汁を加えたあ と、Aを加え、汁気がなくなるま でゆっくりと煮含める。
- ❸かんぴょうは洗って塩でもみ洗い し、塩気を洗い流し、かぶるくら いの水とBとともになべに入れ、 汁気がなくなるまで煮る。煮上が ったらあらく刻む。
- ◆菜の花は、色よく塩ゆでして水に とる。

水気をかたくしぼって15cm長 さに切り、Cに5分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。

- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身はあらくほぐ し、皮は細切りにする。
- **6**卵は水でといた片栗粉と塩を加えてまぜる。これを、薄くサラダ油を引 いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5㎝長さの 細切りにして錦糸卵を作る。
- ⑦すし飯に白ごまを混ぜ入れ、さらに、200を混ぜ入れて器に盛る。
  ②⑤ ⑥とイクラを飾る。

## 鮭ずし

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約549kcal

材料(4人分) 米と合わせ酢 ………P30 と同分量 甘塩鮭 ……3切れ しょうが ………2かけ 貝割れ菜 ……… 酒、酢 …

- **①**すし飯を作る。 → 30 ページ「手巻きずし」
- ②鮭を焦がさないように焼き、皮と骨を除いて酒、酢でほぐす。
- ❸しょうがはせん切りにし、アクをぬく。貝われ菜は2㎝に切る。
- 4 すしめしに鮭、いり ごま、しょうがをさ っくりと混ぜる。
- 5器にすし飯を盛り、 貝われ菜を散らす。



## いなりずし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約874kcal

#### 材料(4人分) 米と合わせ酢 ………P30 と同分量 油あげ (長方形のもの)……8枚 「だし汁 ……… A √砂糖…… しょうゆ… 大さじ2 甘酢しょうが

- ①すし飯を作る。→30 ページ「手巻きずし」
- 2油あげは半分に切り、 袋状に開く。熱湯を かけて油抜きをする。
- 3なべにAを熱し、油 あげを入れる。しょ うゆとみりんを加え、 弱火で煮る。煮汁だ けを煮つめ、再び油 あげを入れて煮ると、 つやが出る。そのま まさます。
- 4 油あげの煮汁をそっと しぼり、手に酢水をつけてすし飯をつめる。
- **⑤**器に盛り、しょうがをそえる。



## 手まりずし

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約359kcal

材料(4人分)

-------米2 カップ分 すし飯 ...... 白身魚 (刺身用)·······100c スモークサーモン………8枚

おろしわさび …… ...適量 …適量 レモン ………

- ①すし飯を作る。 →30 ページ「手巻きずし」
- ②白身魚は薄いそぎ切りに、スモークサーモンは長さを半分に切る。
- 3酢少々を加えた水にふきんを浸し、きつくしぼる。 このふきんの中央に白身魚2切れを少し重ねて並べ、すし飯を適 量のせて、ふきんの端を作る要領でしぼって丸く形作り、中央を くぼませた後ふきんを外してくぼみにおろしわさびをのせる。
- ◆ スモークサーモンも同様にして作り、小さく切ったレモンを飾る。

## 炊込みご飯のコツ

・下記のポイントを押さえると、炊き上がりがよりおいしくなります。

#### 炊込みの炊飯容量

1.0L タイプ3カップ(玄米は2カップ)まで 1.8L タイプ 6 カップ(玄米は4カップ)まで

## 水はボウルにくんで、

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを 吸わせないよう、手早く水を変えるのがコツ。 そのとき、ボウルなど別の容器に水をくんでおき、 一気に加えさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

#### とぐときは指を立てて、 手早く (無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。)

「とぐ→くんだ水を入れる→さっとかき混ぜ水を捨 てる」を、水のにごりがなくなるまで繰り返します。 とぐときは、指を立てて手早く混ぜるようにとぎ ます。とぎ始めてから3分ほどで終らせるのがべ スト。

#### 水加減をする前に、 水気を完全に切る

●といだ米はザル等にあげて、水気を完全にきりま す。

### 4 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、加え たあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊 飯します。具を米と混ぜると上手に炊けない場合

があります。

また、具の量が、メニュー集より多いと上手く炊 けないことがあります。

●調味料や具を入れたまま長時間おかない。また予 約炊飯もしないでください。 (炊込み)では(かんたん予約)は使えません)

#### 5. 蒸らすとき、具を 加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくも のなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。 できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして 10分間追加で蒸らします。

## 炊きあがったら

●炊きあがったら、保温を切って、約15分以内に ほぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを 差し入れ、ご飯の上下が入れ替わるようにふん わりと軽く、よくかき混ぜます。

#### 炊込みご飯が残ったら

1 食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒にいれ、火にかけて雑炊にしても。

## たけのこご飯

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約439kcal

材料	4 (4人分)
米	
1007	でたけのこ200g
	だしの素適量
Α.	酒大さじ3
	しょうゆ大さじ2
	└ 塩小さじ½
木の	)芽····································

- ●たけのこは穂先を切り分け、たて半分 に切る。残りの部分は薄いいちょう切 りにする。
- 2米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 3内なべに米とAを入れて、水位目盛 「白米」の「3」に水加減し、混ぜる。
- 40を均一にのせ、メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、器 に盛って木の芽を散らす。



## メニュー ◆炊込み カロリー ◆1 人分約 478kcal

#### 材料(4人分) 米 ………3カップ 完熟トマト ………中2個 いかの足 ...... 2ハイ分 塩 ……小さじ 11/2 サラダ油 ………小さじ1 バジル ……… オレガノ ......

## トマトライス

●トマトは湯むきし、1.5㎝角位に切る。 いかの足は2cmの長さに切る。

②米はざっと洗う程度でざるにあげる。

❸内なべに米を入れ、付属の計量カップ で3カップ分の水を入れ、塩を加え ひと混ぜする。

トマトといかを上にのせて、表面を平 らにし、サラダ油を加えてメニュー 炊込み で炊く。

- 4炊きあがったら、バジルとオレガノを ふって、混ぜる。
- \*バジル・オレガノはハーブの種類です。

## 五目(かやく)ご飯

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1 人分約 483kcal


材料	(4人分)
米 …	······3 カップ
鶏む	ね肉50g
	じん中½本(約50g)
,	げ1枚
	のこの水煮30g
干し	しいたけ3枚
	薄口しょうゆ大さ じ2
	みりん大さじ1
Α {	酒大さじ1
	塩小さじ1
l	だしの素適量
干し	しいたけのもどし汁

●にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯 をかけて油抜きする。

干ししいたけは約500mLの水でも どして石づきをとる。

鶏肉、たけのことともにそれぞれを 細切りにする。

- ②米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 3内なべに米を入れ水位目盛「白米」の 「3」まで干ししいたけのもどし汁を いれた後、Aを入れて混ぜる。
- 41の具をのせて メニュー | 炊込み |
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



## 栗ご飯

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約530kcal

材料(4 人分)	
米3カッ	ップ
栗2	0個
A A かりん大さじ なりん大さ 塩小さ	じ2

- ●要はきれいに皮をむき、しばらく水に さらしてよくアクを抜く。
- ②米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 3内なべに米を入れ、水位目盛「白米」の 「3」に水加減し、Aを入れて混ぜる。
- **41**をのせて、<br/>
  メニュー)<br/>
  炊込み<br/>
  で炊 <。
- ⑤炊きあがったら、全体を軽く混ぜる。



## 鯛めし

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1 人分約 360kcal

材料(4人分)	
米	·······3カップ
昆布だし	500mL
鯛(上身)	·····240g
塩	適量
	⋯⋯大さじ1
A 酒·······	···········大さじ1 ·······大さじ1
しみりん …	大さじ1
しょうが	1/2片

- ●鯛は全体が8等分になるように切り 分け、軽く塩をふって下味を付ける。
- ❷鯛はグリルに入れて焼き、8分通り火 を通してから取り出す。
- 3米はよくとぎ、ざるにあげる。
- 4内なべに③と昆布だしを入れ、水位目 盛「白米」の「3」に水加減し、A を加え て混ぜる。
- ⑤上に②を並べて、薄くスライスしたしょうがをのせ
- メニュー 炊込みで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体を軽く混ぜる。
- \*しょうがはお好みにより加減してください。



# さつまいもご飯



#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約530kcal

′	材料(4人分)
	米3 カップ
	さつまいも250g
	酒大さじ2
	塩小さじ1
	黒いりごま適量

- ●さつまいもはよく洗い約1 cm の輪切りにして、さらに ¼の大きさに切り、水にひたしてアクを抜く。
- 2米をよくとぎ、 ざるにあげる。
- ③内なべに米を入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、酒、塩を加えて混ぜる。
- **41**のさつまいもをのせ、メニュー 炊込みで炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまをふる。

## 鮭の缶詰ご飯

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約 499kcal

材料(4人分)
米3 カップ
鮭の缶詰(約200g) ········1 缶
生しいたけ4枚
昆布だし ······500mL
酒大さじ3
A 塩小さじ2/3
しょうゆ大さじ1 あさつきか々
wc 7 a

34

- ●鮭の缶詰は身と汁に分ける。
- ②生しいたけは細切りにする。
- ③米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 4内なべに、米、1の汁、昆布だしを入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、Aを加えて混ぜる。
- **⑤①**の具と**②**を均一にのせて、 (メニュー) 「炊込み」で炊く。
- 飲たきあがったら軽く混ぜ、器に盛り、 あさつきを散らす。



## あさりめし

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約 446kcal

材料(4人分)	
米3カップ だし汁500mL 酒200g あさり(むき身)200g しょうが汁小さじ1	水

- 1あさりは塩水でさっと洗い、ざるにあげる。
- ②なべにA、あさりを入れて火にかけ、沸騰したら火を 止めて身と汁に分ける。汁はこし、身にはしょうが汁 をかける。
- **32**の汁にだし汁と酒を加える。
- 4米をよくといで、ざるにあげる。
- ⑤内なべに米と⑥を入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減して混ぜ、メニュー) 炊込み で炊く。
- ⑥炊きあがったらあさりを混ぜ、7~8分蒸らす。
- →器に盛って、切ったみつばを散らす。



## ひじきの五目煮ご飯

#### メニュー ◆炊込み カロリー ◆1 人分約 591 kcal

#### 材料 (4人分) 米------3カッフ だし汁-----500ml 干しひじき----10c 厚揚げ----1が こんにゃく----が本(約30g)

プ	サラダ油大さじ2
L	<sub>「</sub> だし汁·······200mL
g T	A 砂糖大さじ1 しょうゆ大さじ3
攵	└ しょうゆ大さじ3
攵	しょうゆ大さじ1
)	いりごま適量
g	

- ●ひじきは戻して水気を切る。3~4cmのざく切りにする。
- ②にんじんは皮をむき、短冊に切る。
- ❸こんにゃくは縦半分に切って薄い短冊切りにし、1度 ゆでて水気を切る。
- ⁴れんこんは皮をむき、薄いいちょう切りにし、酢水に さらす。さっと洗って水気を切る。
- ⑤厚揚げは油抜きし、厚みを半分に切り、さらに縦に1 本包丁を入れてから5 mm幅に切る。
- おべにサラダ油を熱し、2、3、4、1の順に炒め、A と5を入れ、中火にして汁気が無くなるまで煮から
- **7**米をよくといで、ざるにあげる。
- ❸内なべに米とだし汁を入れ、水位目盛「白米」の「3」に 水加減し、混ぜる。
- **96**の具を汁ごと広げてのせ、しょうゆを加え、 メニュー) 炊込み で炊く。
- ⑩炊きあがったら軽く混ぜ、器に盛りごまを散らす。

1.0L タイプ 4 カップまで 1.8Lタイプ 6カップまで

## 赤飯

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約434kcal

- 材料(4人分) ささげ……¼カップ(約30g) 黒いりごま ………少々
- ●ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、やや硬めにゆ でる。ささげと煮汁は分けて冷す。
- **3**もち米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ④内なべに米を入れ、ささげのゆで汁を入れ、水位目盛「おこわ」の [3]に水加減する。
- **⑤②**のささげをのせて 1 時間おき、 メニュー ふつう で炊く。
- ⑤炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごま と塩をふる。



## 黄飯

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1 人分約 465kcal

村	料	(4人分)
ŧ	55	米3 カップ
<	、ち	なし5個
		大さじ1½
塩	ā	小さじ¾
黒	豆	70g
		- )

①黒豆は洗って600mLの水につけ、一晩おく。

そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる泡をこまめにすくい取 りながら、豆が軟らかくなるまで煮る。途中で湯が少なくなって、豆が水面 から出るようなら水を足す。煮上がったら、そのまま煮汁につけておく。

- **②**もち米はといでたっぷりの水に1時間おき、ざるにあげて水気を切る。
- ③くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつ け、茶こしでこす。
- 4内なべに米と3の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に 水加減して混ぜ、黒豆をのせて、メニューふつうで炊く。

※禅の食事のなごりといわれ、地方によってはお祝いごとに赤飯のかわりに食べます。

## 中国風おこわ

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1 人分約 554kcal

材料	(4人分)
もち	米3カップ
	も肉 ······150g
たけ	のこの水煮150g
にん	じん80g
	しいたけ3枚
	ダ油大さじ1
ごま	油大さじ1
(	砂糖大さじ1
Α {	しょうゆ大さじ3
l	酒大さじ2
ſ	塩少々
	しょうゆ大さじ2
B	中華スープの素小さじ2
l	干ししいたけのもどし汁

- ●もち米は洗ってたっぷりの水 に1時間浸け、ざるにあげる。
- **2** 干ししいたけは400mlの水 でもどす。
- ③豚肉、たけのこ、にんじん、 しいたけは約1 cmに切る。
- ⁴なべにサラダ油とごま油を入 れて熱し、3を炒め、Aで調 味する。
- ⑤内なべに 1)とBを入れ、水位 目盛「おこわ」の「3」に水加減 し混ぜ、メニューふつうで 炊く。
- ⑥炊きあがったら、4を加え混 ぜる。



## 鮭おこわ

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1 人分約 542kcal

材料(4人分)	
もち米3カップ	,
生鮭3 切れ	
みつば1/2束	
白いりごま適量	
│ しょうゆ大さじ3	
A ~ みりん ···················大さじ3	
└ 酒大さじ3	

- ●もち米はとぎ、たっぷりの水に 1時間浸し、ざるにあげて水気 →炊きあがったら⑤の鮭を加えて
- ②鮭は1切れを4~5等分に切る。
- 3みつばはさっとゆで、水気を切 って長さ2 cmに切る。

- ⁴なべにAと、水300mLを入れ て火にかけ、煮立ったら鮭を加 えて、2~3分煮る。
- ⑤鮭を取りだし、煮汁は冷ます。 鮭は骨と皮を取り、身を細かく ほぐす。
- 6内なべにもち米、6の煮汁を入 れ、水位目盛「おこわ」の「3」に 水加減して混ぜ、(メニュー) ふつうで炊く。
- 全体を混ぜ合わせ、器に盛り、 みつばを散らしてごまを添える。



## 山菜おこわ

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆1 人分約 438kcal

材料	4 (4人分)
	5米3カップ 冬の水煮100g
A 4	しょうゆ大さじ1 塩ハさじ1 酒大さじ1 だしの素適量

- ●もち米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 2内なべに米を入れ、水位目盛「おごわ」 の[3]まで水を入れて、1時間浸す。
- **⑥**山菜は、洗って細切りにする。
- 4内なべにAを入れて混ぜる。
- 63の具をのせて メニュー ふつう で炊く。
- **⑥**炊きあがったら、全体をほぐす。

## おはぎ

#### メニュー ◆ふつう カロリー ◆2個(あん衣、きな粉衣)278kcal

	材料 (24 個分)
	ごはん
	もち米2カップ
	塩 少々
	粒あん
	あずき2カップ
	砂糖 ······280g
	塩少々
	きな粉大さじ5
C	砂糖大さじ1
`	

- ●あずきはたっぷりの水でゆで、沸 〈あん衣〉 とうしたら、ゆで汁を捨てる。再 4を、2で包む。 びたっぷりの水を加えて、指でつ 〈きな粉衣〉 まんで軽くつぶれる位まで柔らか 4を平らにのばし、2をのせて包み、 く煮る。
- ②砂糖を加え、かき混ぜながら煮詰 める。最後に塩を入れ、火から下 ろし冷ます。24等分し、丸める。
- 3もち米はといでざるにあげ、内な べに入れ、水位目盛「おこわ」の 「2」に水加減して1時間おき、 (メニュー) ふつう で炊く。
- 4ご飯が熱いうちにすり鉢に入れ、 塩を加えて、すりこ木で半つぶし にし、24等分し、丸める。

全体にきな粉をまぶして、砂糖を かける。



1.0Lタイプ 3カップ(炊込みは2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ(炊込みは4カップ)まで

## 玄米ご飯


メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約172kcal

材料(4人分)

玄米 …… --3カップ

- ①玄米は軽く洗い、ざるにあげる。
- 2内なべに●を入れ、水位目盛「玄米」の「3」に水加減する。
- 3 お米 玄米 を選び、メニュー ふつうで炊く。



## 玄米あずきご飯

メニュー ◆ 秋込み	カロワー ▼ 「人分称)381 KCal
/ 材料	
玄米	
あずき	40g
水	100mL

- ●あずきは軽く洗う。
- 2玄米は軽く洗い、ざるにあげる。
- 3内なべに2を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に 水加減して、あずきをのせる。
- 4材料の水を加える。
- 5 お米 玄米 を選び、メニュー 炊込みで 炊く。
- **6**炊きあがったら、全体をよくほぐす。



## 玄米のサラダ

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1 人分約 299kcal

材料 (4人分)   玄米ご飯
-----------------

- ●玄米を炊いて冷ましておく。 →上記「玄米ご飯 |
- ②ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- **3**レーズンはブランデーを少々かけておく。
- 4ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- ⑤玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんで絞る。
- ⑥トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- ⑦パセリをみじん切りにする。
- ③サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- ⑨サニーレタスを器にしいて、冷ました玄米を盛り入れ、
- 2~7の具を入れ、アーモンド、パセリを飾りドレッシン

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約134kcal

材料(4人分)

・1カップ

- **●米をよくとぎ、ざるにあげる。**
- 2内なべに米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加 減する。
- 3 メニュー)おかゆで炊く。
- ⁴炊きあがったら、温めた器に盛る。

# おかゆトッピング アラカルト

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約8kcal

材料(4人分) …1個 しょうゆ… 梅干し …… 大根おろし…

- ●梅干しは種を取って細かくちぎる。
- ②大根をおろし、 1と混ぜてしょうゆで味を調える。

## めんたい豆腐

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約45kcal

材料(4人分) 1/3丁 しょうゆ ………小さじ1

- ●辛子明太子 1 腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、中身 をしごき出す。
- 2豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。
- **32**に**1**としょうゆを加えて軽く煎る。

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約137kcal

材料(4 人分)		
米1 カップ		
青菜	かぶの葉	適量
せり適量	こまつな	適量
大根の葉適量	京菜ほか	適量

#### おかゆの炊飯容量

1.DLタイプ 1 カップまで(具を入れるとき 0.5 カップまで) 1.8Lタイプ 1.5 カップまで(具を入れるとき 1 カップまで)

カロリー ◆1 人分約 101kcal

材料(4人分) 豚ひき肉…… ······100a 酒 サラダ油 ………大さじ 1 しょうゆ … 漬物(しば漬けなど) …50g 七味唐辛子

- ●漬物は粗く刻んでおく。
- 2熱したフライパンにサラダ油をひき、ひき肉を炒める。
- ❸ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆを 加えて炒め、七味唐辛子をふる。



- **11** ~ **3**は白がゆと同様にする。
- ②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとって荒く刻む。
- ❸①が炊きあがったら②と塩を入れ、再び5分ほど蒸

- 七 草—

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、 すずな、すずしろの7種

## 仕様

形 名		NJ-HD10	NJ-HD18	
		交流 100V 50-60Hz		
	消費電力 (W)	1200	1300	
바ㅠ	白米·無洗米·発芽玄米·胚芽米	0.18~1.0 (1~5.5合)	0.18~1.8 (1~10合)	
	玄  米	0.18~0.54 (1~3合)	0.18~1.08 (1~6合)	
量	炊込み(白米·無洗米·発芽玄米)	0.18~0.54 (1~3合)	0.36~1.08 (2~6合)	
炊飯容量(最小	炊込み(玄米)	0.18~0.36 (1~2合)	0.36~0.72 (2~4合)	
	おこわ	0.36~0.72 (2~4合)	0.36~1.08 (2~6合)	
	す し	0.36~1.0 (2~5.5合)	0.36~1.8 (2~10合)	
Ē	おかゆ	0.09~0.18 (0.5~1合)	0.09~0.27 (0.5~1.5合)	
	お 急 ぎ	上記最大容量の60%まで		
	ードの長さ(m)	1.0(自動コードリール)		
外形	寸法/幅×奥行×高さ(mm)	255 × 338 × 199	281 × 368 × 233	
質	量 (kg)	4.2	5.3	
最	大 炊 飯 量	1.0L	1.8L	
区     分     名       蒸     発     水     量		В	D	
		43.0g	54.7g	
年	間消費電力量	100.3kWh/年	158.7kWh /年	
1回当たりの炊飯時消費電力量		174.0Wh	260.0Wh	
1時	間当たりの保温時消費電力量	24.5Wh	26.9Wh	
1時間	<b>間当たりのタイマー予約時消費電力量</b>	0.9Wh	0.9Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量		0.8Wh	0.8Wh	

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米 白米 メニュー ふつう 、 ねばり もちもち での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定器機「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。
- ●外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

#### 愛情点検

#### ★長年で使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止の ため電源プラグを 抜いてから、必ず 販売店にご相談く ださい。

#### ▲三菱電機株式会社

▲ 三菱電機ホーム機器株式会社

